

壁や柱を傷つけない! カンタンカバー工法。

大切なお住まいを傷めない「カバー工法」でカンタンに取付け可能。
今あるドア枠を取外さないで、壁や柱を傷つけません。
玄関引戸や勝手口ドアもすっきりリフォームできます。

工事開始



1

古いドアを
取外します



2

不要な部分を
切り取ります

古いドア枠は
残すので
壁や床は
傷めません



3

外枠を残して
古いドアが
撤去されました

古いドア枠を
カバーし
美しく
仕上げます



5

額縁材を
取付けます



4

新しい
枠とドアを
取付けます

工事完了



6

あっという間に
素敵な玄関の
完成です

たった1日で
玄関が
リフレッシュ